



# DELIMING CONVEYOR STYLE DISHMACHINES

## DESCALCIFICACIÓN DE LAVADORAS CON CINTA TRANSPORTADORA

- 1 Turn OFF dishmachine and chemical dispenser if possible.**  
APAGUE la lavadora y el dosificador de producto químico, de ser posible.
- 2 Drain, flush and clean out dishmachine.**  
Drene, enjuague y limpie la lavadora.
- 3 Turn ON dishmachine and fill machine with fresh water.**  
ENCIENDA la lavadora.
- 4 Add 128 oz. of MicroTECH™ Lime-Out Delimer.**  
Agregue 3.7 L (128 oz) del producto descalcificador MicroTECH<sup>MC</sup> Quitasarro<sup>MC</sup>.
- 5 Turn dishmachine to delime mode and let machine run for 15 - 20 minutes.**  
Gire dishmachine para descalcificar el modo y deje que la máquina funcione durante 15 - 20 minutos.
- 6 Turn OFF dishmachine, drain and thoroughly rinse machine interior.**  
APAGUE la lavadora, drénela y enjuague a fondo el interior de la máquina.
- 7 Return dishmachine from delime mode back to normal or auto run mode. Turn ON dishmachine and fill machine with fresh clean water and turn dispenser ON.**  
Devuelva la máquina del plato del modo delime atrás a normal o modo de carrera automático. Encienda dishmachine y llene la máquina del agua limpia fresca y encienda al dosificador.



**Use appropriate safety precautions. Follow instructions on the product or Safety Data Sheet (SDS). Always wear safety glasses and rubber gloves when handling chemicals.**

Use apropiada seguridad y precauciones. Sigue las instrucciones en el products o las instrucciones en SDS. Siempre que use químicos, protejase con guantes y espejuela.



# DELIMING UPRIGHT STYLE DISHMACHINES

## DESCALCIFICACIÓN DE LAVADORAS DE ESTILO VERTICAL

- 1 Turn OFF dishwasher and chemical dispenser if possible.**  
APAGUE la lavadora y el dosificador de producto químico, de ser posible.
- 2 Drain, flush and clean out machine.**  
Drene, enjuague y limpie la lavadora.
- 3 Turn ON dishwasher and fill machine with fresh water.**  
ENCIENDA la lavadora.
- 4 Add 64 oz. of MicroTECH™ Lime-Out Delimer.**  
Agregue 1.8 L (64 oz) del producto descalcificador MicroTECH<sup>MC</sup> Quitasarro<sup>MC</sup>.
- 5 Turn dishwasher to delime mode.**  
Gire el conmutador hacia la posición descalcificación (delime).
- 6 Close the door and let dishwasher run for 15-20 minutes.**  
Cierre la puerta y permita que la lavadora funcione por 15 ó 20 minutos.
- 7 Turn OFF the dishwasher, drain and thoroughly rinse machine interior.**  
APAGUE la lavadora, drénela y enjuague a fondo el interior de la máquina.
- 8 With the doors closed, turn machine back to normal or auto run mode. Turn ON dishwasher and fill machine with fresh clean water and turn dispenser ON.**  
Con las puertas cerradas, vuelva la máquina a normal o modo de carrera automático. Encienda dishwasher y llene la máquina del agua limpia fresca y encienda al dosificador.



**Use appropriate safety precautions. Follow instructions on the product or Safety Data Sheet (SDS). Always wear safety glasses and rubber gloves when handling chemicals.**

Use apropiada seguridad y precauciones. Sigue las instrucciones en el products o las instrucciones en SDS. Siempre que use químicos, protejase con guantes y espejuela.